



DAQICONCEPT WHISPER

CP01 - WH

使用手冊



使用手冊
CN - 中文



警告

- 請使用單一接口的 5V1A / 2A USB 充電器。
- DAQICONCEPT WHISPER只能在乾燥的室內空間安裝和操作。勿在濕度高的地方安裝 DAQICONCEPT WHISPER，例如在浴室。
- 切勿用濕手觸摸插頭和電線，否則可能會導致觸電。
- 不要將 DAQICONCEPT WHISPER暴露在極端溫度，陽光直射，潮濕，強烈振動或高機械應力下。安全工作溫度範圍為 50F / 10°C 至 95F / 35°C。
- DAQICONCEPT WHISPER由堅固的材料製成。請確認設備放置穩定，以防止跌落造成傷害或損壞表面和物體。避免將 DAQICONCEPT WHISPER摔落地板上，用力敲擊或將其暴露在其他重擊中。
- 本設備不適合身體，感官或智力受限或缺乏經驗和 / 或知識的人（包括兒童）使用，除非他們由負責其安全的人員監督或已收到如何使用該設備的說明。
- 這不是玩具。應監督兒童使用 DAQICONCEPT WHISPER。
- 請勿直視發光的鳥腹
- 請勿用布或塑膠袋覆蓋 DAQICONCEPT WHISPER，以免過熱損壞

概述

WHISPER內置了多款大自然聲音、療癒音。無論您是在辦公室需要一段放鬆的午休時間，還是在家中希望與自然合二為一，WHISPER都能滿足您的需求。從柔和的雨滴聲到悠揚的鳥鳴聲，再到舒緩的湖泊流水聲，或是我們精心收錄的療癒音(壁爐聲、頌鉢聲)，每一個聲音都是一場療癒之旅的開始。

規格

LED 色溫：

2700K

尺寸：

210 (h) x 91 (w) x 91(l) mm

重量：

400 克


材料：

陶瓷鳥殼 / 木頭底座 / 金屬 / 塑料


電源：

5V1A USB 充電器





操作顯示目錄



(((#)))

鬧鈴
設定

#->

鬧鈴及燈光

#- _ _

僅鬧鈴

zzz

睡眠
模式

zz 30

倒數 30 分

zz 60

倒數 60 分

00L

音量
控制

#

音量 1



#####

音量 7

00 00

自然音

00 1

療癒音 1



00 7


療癒音 7

操作


目錄操控

要喚醒顯示屏，請觸摸設備底部以顯示時間，然後單擊 < 或 > 選擇設置，按確認按鈕進行操作


喚醒 WHISPER 以顯示時間




短按向右或向左按鈕



操控細節



選擇確認後，
它會自動導引到下一步，
或者返回到操作目錄。




圓形按鈕
可讓您啟動燈光並調節強度。



時間設定

設置時鐘時間，請選擇 12 小時制或 24 小時制，
然後調整時間

選擇 12HR / 24HR




調整時間




選擇 12 小時模式時，
點的位置指示是上午
或下午。

設定鬧鈴


選擇光和聲模式或僅聲音模式




調整鬧鈴時間



調整鬧鈴音量




鬧鈴設置完成後，指示燈將亮起橙色




時間設定

當鬧鈴響時，您可以點擊設備的任何按鍵暫停一段時間。進入貪睡模式，燈仍然亮著，但鈴聲停止，10 分鐘後，鬧鈴聲將再次自動播放。

貪睡 10 分鐘




關掉鬧鈴



或

關掉鬧鈴




備註


若你未切換貪睡模式或關閉鬧鈴，鬧鈴響 15 分鐘後會自動關閉。

播放自然療癒音


選擇一項自然療癒音，按下確認鍵後將持續播放。



調整療癒音音量




要關閉自然療癒音，進入 音圖 並切換為 "off"



或

長按



睡眠模式

選擇計時時間進入睡眠模式

- 選擇睡眠模式，選擇 30 分或 60 分倒數計時
- 在 30 分或 60 分後，自然情境音會自動停止並且燈光熄滅

選擇 30 分或 60 分倒數

